

## „Absäuern“ von unglasiertem Feinsteinzeug

(frühestens 48 Std. nach dem Ausfugen)

- Boden gut mit Wasser **vornässen**. Die Fugen müssen nass sein
- Zementschleierentferner 1:5 mit Wasser verdünnen. Hinweise des Herstellers sind zu beachten.
- Boden mit dieser Lösung nässen, **nicht antrocknen lassen!** Ev. die Bodenheizung ausschalten. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Bauteilen wie Parkett, Chromstahl usw.
- 10-15 Min. einwirken lassen, mit Pad oder Bürste fegen.
- Mit sauberem Wasser gut abwaschen

Handschuhe anziehen!

Für weitere Informationen wenden Sie sich an  
Rita Arndt, JEMAKO Vertriebspartnerin

